

# eNodApp

pour eNod4 Bluetooth  
for eNod4 Bluetooth



- Connexion à tout eNod4 avec option Bluetooth
- Désactivation Bluetooth possible par DIP-switch
- Application pour mobile sous Android (>v4.1)
- Accès sécurisé par mot de passe
- Visualisation de toutes les données eNod4
- Contrôle des applications eNod4-T/C/D/B/F
- Lecture et écriture des paramètres
- Etalonnage du système de pesage

- Connect to eNod4 with Bluetooth option
- Bluetooth disabling possible by DIP-switch
- Application for Android devices (> v4.1)
- Secure access by password
- Display of all eNod4 data
- Control of eNod4-T/C/D/B/F applications
- Reading and writing parameters
- Calibration of the weighing system

## Contrôler eNod4 à distance – Remotely manage eNod4

eNodApp permet de prendre le contrôle à distance d'un système de pesage eNod4 installé dans un environnement difficilement accessible. L'application offre une interface sécurisée pour réaliser toutes les opérations courantes de pesage ou de maintenance.

- Visualisation mesures, résultats, Entrées / sortie
- Exécution des fonctions de pesage eNod4 (Zéro, Tare...)
- Contrôle de l'application (Départ / Arrêt cycle...)



eNodApp allows remote control of eNod4 weighing systems installed in environments that are difficult to access. The application offers a secure interface to perform all common weighing operations or maintenance operations.

- Display measurements, results, Inputs / outputs
- Execution of eNod4 weighing functions (Zero, Tare...)
- Management of application (Start / Stop cycle...)

# eNodApp

pour eNod4 Bluetooth - for eNod4 Bluetooth

## Étalonner eNod4 à distance – Remotely Calibrate eNod4


- eNodApp permet d'étalonner le système de pesage à distance, sans avoir besoin d'accéder à l'installation.



- eNodApp allows to remotely calibrate the weighing system, without having to access the installation.

## Paramétrer eNod4 à distance – Remotely configure eNod4

- Après connexion en Bluetooth, l'accès aux paramètres est sécurisé par un mot de passe enregistré sur eNod4.
- eNodApp permet de visualiser et modifier la configuration de toutes les versions d'eNod4.
- eNodApp permet de lire le contenu de la mémoire alibi utilisée en métrologie légale.



- After Bluetooth connection, access to the settings is secured by a password saved on eNod4.
- eNodApp allows you to view and modify the configuration of all eNod4 versions.
- eNodApp allows you to read the content of the alibi memory used in legal metrology.



Siège Social - Headquarter : Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - F.74100 JUVIGNY  
SCAIME SAS - 294, RUE GEORGES CHARPAK - CS 50501 - 74105 ANNEMASSE CEDEX  
Tél. : +33 (0)4 50 87 78 64 - Fax : +33 (0)4 50 87 78 46 - info@scaime.com - www.scaime.com  
Téléchargez tous nos documents sur notre site internet - Download all our documents on our website

